

MSA Auer motionScout

Totmann Warngerät - MSA AUER motionSCOUT K

(Version ohne Schlüssel, ohne Temperatursensor 10088031)



[Info von MSA Auer](#)

[Kurzanleitung](#)

Gebrauch

- Befestigen Sie das Gerät am Gurt/an der Bänderung in einer geeigneten Position.
- EIN-AUS-Taste des Geräts ca 1 s. Lang drücken. Das Gerät gibt während einer Prüfzeit von 2 s einen akustischen Alarm aus. Die Status-LED blinkt. Grün = Batterie OK, Rot = Batterie SCHWACH.
- Falls der Träger für ungefähr 25 s bewegungslos bleibt, gibt das Gerät ca. 15 s lang einen VORalarm mit reduzierter Lautstärke aus. Durch eine Bewegung wird der Voralarm sofort quitiert.
- Kann sich der Träger während der Voralarmzeit nicht bewegen, ertönt nach ca. 15 s der akustische VOLLalarm.
- Das Gerät kann auch MANUEL bedient werden. Einfach auf den Alarm-Knopf drücken. Einmal aktiviert, kann der Alarm nur durch Ausschalten des Geräts quitiert werden.
- Zum AUSSCHALTEN Geräts mindestens 4 s lang gleichzeitig auf Ein-/Aus-Taste UND den Alarm-Knopf Drücken.- Wenn sich der Batteriezustand dem Ablauf der Betriebsdauer nähert, gibt das Gerät eine kurze akustische Warnung aus, gefolgt von rotem Blinken der Status-LED.

Einsetzen der Batterie

- In Gefahrenbereichen darf das Gerät nicht geöffnet werden. Polarität beachten!
- Deckel des Batteriefachs entfernen (Rückplatte abschrauben), neue Batterie einlegen und anschließen.- Deckel des Batteriefachs wieder anbringen und festschrauben. Das Gerät ist nun einsatzbereit.

<http://cntrx.spuseldange.bplaced.net/index.php?page=322&pdfview=1>